000454 - REV. 0 - 28/02/2014



Rodovia Gabriel Melhado SP461 km0 - Caixa Postal: 001 CEP: 16210-000 - Bilac - SP FONE: (18)3659 9900 - FAX: (18)3659 9909 www.grupobotini.com.br - comercial@botimetal.com.br

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a BOTINI reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

INTRUÇÕES DE - MANUAL www.grupobotini.com.br

GRUPO SOLIDEZ EM METAL



Multiuso - Carne e Café B5509

Sumário

1 Introdução	1
1.1 Medidas de Segurança	1
1.2 Principais Componente	2
1.3 Etiquetas	
1.4 Dados Técnicos	5
2 Instalação	6
2.1 Posicionamento	6
2.2 Instalação Elétrica	
-	
2.3 Instalação de Componentes	/
3 Instrução de Uso	9
3.1 Instrução de Uso Moedor de Carne	9
3.2 Instrução de Uso Moinho de Café	10
4 Limpeza	11
4.1 Limpeza do Moedor de Carne	11
4.2 Limpeza do Moinho de Café	11
5 Dicas de Soluções de Problemas	13

1 Introdução

Parabéns pela compra!

Os produtos elétricos **BOTINI** são projetados para um funcionamento eficiente e seguro.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as recomendações a seguir.

O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas e garantia do produto.

Destinado exclusivamente para uso doméstico.

1.1 Medidas de Segurança

- 1.1.1 Antes de utilizar o produto verifique a voltagem da tomada elétrica em que pretende ligar e em seguida certifique-se de que a chave elétrica seletora de voltagem (encontra-se na parte inferior do produto) está na posição correta 127 V ou 220 V.
- **1.1.2** Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada ou direto com o grupo BOTINI.
- **1.1.3** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- **1.1.4** Para se proteger e prevenir choques elétricos, não se deve mergulhar ou esguichar, sobre o produto, água e nem outros líquidos.
- **1.1.5** Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e for deixado sem vigilância, antes da instalação de seus componentes e antes de limpá-lo.
- **1.1.6** Antes da primeira utilização é recomendado limpar totalmente os componentes removíveis do aparelho.
- **1.1.7** Nunca deixar funcionando o aparelho em vazio para não danificar os componentes de corte e moagem.
- **1.1.8** Caso ocorra uma queda de energia ou desligamento inesperado do aparelho por qualquer motivo, desligue o botão LIGA/DESLIGA e retire o plugue da tomada elétrica, aguarde alguns minutos e volte a liga-lo. Caso o aparelho não funcione entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada ou direto com o grupo BOTINI.

1.2 Principais Componentes

1.2.1 Picador de Carne

01 - Soquete

02 - Prato

03 - Corpo da Boca

04 - Caracol

05 - Faca Cruzeta

06 - Disco para moer - 6mm

07 - Disco para moer - 8mm

08 - Funil para linguiça

09 - Porca da Boca

10 - Redutor

11 - Manipulo 3/8" x 1 1/2"

12 - Arruela de celeron

13 - Botão Liga(I)/Desliga(0)

14 - Plugue

15 - Motor

16 - Chave seletora de voltagem




Figura ilustrativa

1.2.2 Moinho de Café

17 - Reservatório de grão com tampa

18 - Discos de moagem

19 - Parafuso 3/16" x 1/2"

20 - Manipulo 1/4" x 1/2"

21 - Rosca Alimentadora

22 - Depósito de Café

23 - Suporte da Rosca Alimentadora

24 - Porca 3/8"

25 - Mancal de Regulagem


26 - Mola do regulador

27 - Manipulo 3/8" x 1 1/2"

28 - Caixa do moinho


29 - Parafuso Atarrachante

30 - Base



1.3 Etiquetas

- Etiqueta de indicação para leitura do manual de instruções.



- Etiqueta de indicação para cuidados de segurança.



- Etiqueta de atenção para o ajuste da tensão nominal.

Equipamento ajustado de fábrica para 220 V, caso a rede elétrica seja 127 V mude a chave seletora de voltagem de posição (conforme manual).

- Etiqueta de indicação para regulagem dos discos de moagem.




1.4 Dados Técnicos

Descrição	Indicação	Unidade
Tempo de Operação	contínuo	h
Tensão Nominal	127 / 220	V
Potência Nominal	1000	W
Frequência Nominal	60	Hz
Produção Média de Café	6	Kg/h
Produção Média de Carne	40	Kg/h
Consumo	1	kW/h
Dimensões (AxLxC)	35 x 36 x 48	cm
Peso Bruto	15,5	Kg

2 Instalação

2.1 Posicionamento

- Para uma melhor performance utilize o equipamento em uma superfície plana e lisa, por exemplo uma mesa.
- Ideal com uma altura no mínimo de 80 cm, para uma melhor condição de manuseio.




2.2 Instalação Elétrica

- Esse equipamento foi desenvolvido para ser operado em rede doméstica.
- -Antes de ligar o equipamento verifique a tensão da tomada elétrica e ajuste a chave seletora de voltagem para a tensão desejada: 127 V ou 220 V.

Nota: A chave seletora de voltagem (figura Ie1) encontra-se na parte inferior do equipamento.

- Verificar se o cabo ou o plugue estão em perfeitas condições, caso haja algum defeito entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada ou direto com o grupo BOTINI para efetuar a troca do mesmo.
- Para segurança contra choques, ligar o equipamento em uma rede que tenha aterramento.
- Nunca ligar o equipamento com as mãos molhadas.



2.3 Instalação de Componentes


Atenção: Certificar que o botão Liga/Desliga esteja desligado e o plugue do equipamento não esteja conectado à tomada elétrica ao instalar os componentes.

2.3.1 Instalação Componentes Moedor de Carne


- Encaixe o corpo da boca no redutor e aperte o manipulo 3/8" x $1\ 1/2$ " (figura Mc1).
- Após coloque o caracol dentro do corpo da boca (figura Mc2), seguido da faca cruzeta e do disco para moer escolhido (figura Mc3).

Nota: A arruela de celeron deve ser montada junto com o caracol conforme seqüência mostrada no item 1.2.1. A faca cruzeta deve ser colocada de modo que o lado do corte figue em contado com o disco para moer (figura Mc3).


- Em seguida coloque e rosqueie a porca da boca até encostar no disco para moer (figura Mc4). Não há necessidade de aperto, apenas encoste.








Mc3




4c2



Mc4

- Para o preparo de lingüiça, coloque o funil para lingüiça antes da porca da boca (figura Mc5).





Mc5


Mc6


Nota: Quando utilizar o funil para lingüiça o disco para moer a ser utilizado deve ser o de 8mm e não há necessidade de utilizar a faca cruzeta.

- Após coloque o prato para conter e auxiliar o processo de moagem. Nunca trabalhe sem o prato. Use sempre o soquete para empurrar os alimentos nunca os dedos! (figura Mc6).

2.3.2 Instalação Componentes do Moinho de Café

- Todos os componentes da parte do moinho de café, já vem instalados de fábrica conforme següência do item 1.2.2.
- Faça apenas a instalação do reservatório de grãos conforme figura Mf1eMf1a. Com uma chave de fenda aperte o parafuso 3/16" x 1/2".







Mf1

3 Instruções de Uso

3.1 Instrução de Uso do Moedor de Carne

- 3.1.1 Proceda com a instalação conforme item 2.3.
- 3.1.2 Solte o manipulo (figura Mf2), girando no sentido anti-horário de forma que os discos de moagem (figura Mf2) não figuem em atrito durante o uso do moedor de carne.
- 3.1.3 Escolha o disco para moer (figura Mf3) apropriado para sua necessidade. O disco com furos menores produzirá carne moída fina enquanto que o disco com furos maiores produzirá carne "grosseiramente" moída.





Mf2

3.1.4 Após a montagem lique o botão liga/desliga (figura Mf4) e moa a quantidade desejada. Utilize o soquete para empurrar os alimentos pelo bocal do prato (figura Mf5).

Nota: Jamais utilize as pontas dos dedos ou qualquer outro objeto que não seja o soquete para empurrar a carne!

A carne a ser moída deve estar cortada em tiras de aproximadamente 2cm x 2cm x 60cm e isenta de ossos.


Observação: caso caia o rendimento do moedor de carne verificar a necessidade de troca da faca cruzeta ou dos discos para moer (figura Mc3). Nunca interrompa (desligue) o processo de moagem com carne em processamento.




Mf4

Mf5

3.1.5 Para a preparação de lingüiça proceda com a montagem, porém retire o a faca cruzeta e coloque o disco para moer de 8mm e o funil de lingüiça (figura Mf6a). Após esse procedimento coloque a tripa no funil de lingüiça e inicie o processo ligando o botão liga/desliga.



Mf6




Mf6a

3.2 Instrução de Uso Moinho de Café

- 3.2.1 Para utilizar o moinho de café retire a boca (figura Mc1) do moedor de carne.
- 3.2.2 Ligue a máquina no botão liga/desliga (figura Mf4) e gire no sentido horário o manipulo (figura Mf2) que se encontra no mancal de regulagem, até ouvir um leve atrito dos discos de moagem (figura Mf2).
- 3.2.3 Coloque uma pequena quantidade de café no reservatório de grãos (figura Mf1) e em seguida verifique a espessura do pó no depósito de café (figura Mf7). Caso não esteja na espessura desejada proceda com a regulagem do manipulo novamente até encontrar o ponto desejado.
- 3.2.4 Com a máquina regulada moa a quantidade desejada.
- 3.2.5 Não deixe o moedor ligado sem grãos para não danificar os discos de moagem (figura Mf2).

Nota: quantidade máxima no reservatório de grãos: 180 gramas. Nunca interrompa (desligue) o processo de moagem com o reservatório de grãos cheio.

OBSERVAÇÃO: o café com umidade alta emplasta nos discos de moagem. Uma vez que os discos ficam emplastados o rendimento da moagem cai levando até ao travamento do motor. Para retirar a umidade do grão de café recomenda-se condicionar os grãos durante 24 horas a uma temperatura de 30 °C e uma humidade relativa de 60%.



Mf7

4 Limpeza

Atenção: Certificar que o botão Liga/Desliga esteja desligado e o plugue do equipamento não esteja conectado à tomada elétrica antes de proceder com a limpeza.

4.1 Limpeza do Moedor de Carne

4.1.1 Desmonte todos os componentes montados anteriormente conforme item 2.3.1. Mergulhe os componentes em água para limpa-los. O gabinete e o motor limpe com pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, enxugue-o com pano seco.


Nota: A faca cruzeta é muito afiada. Manuseá-la com cuidado ao limpá-la.

4.1.2 Depois de limpar todos os acessórios o usuário deverá secá-los como um pano seco e limpo.


4.2 Limpeza do Moinho de Café

- 4.2.1 Retire os manípulos 1/4" x 1/2", remova o mancal de regulagem, o suporte da rosca alimentadora e a rosca alimentadora (figura Mf8).
- 4.2.2 Proceda com a limpeza dos componentes com uma escova. O gabinete e o motor limpe com pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, enxugue-o com pano seco.
- 4.2.3 Proceda com a montagem conforme esquema da (figura Mf9).

Nota: na montagem é importante observar que a rosca alimentadora tem que ser encaixada na trava do eixo do motor e que a cavidade existente no suporte da rosca alimentadora tem que ficar para cima.



Mf8



Mf9

5 Dicas de Soluções de Problemas

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Aparelho não liga.	Sem energia na tomada.	-Verificar se o plugue está corretamente conectado. -Verificar se o disjuntor da casa não esta desligado. -Testar a tomada com outro tipo de aparelho eletrodoméstico qualquer.
	Problema no circuito elétrico interno ou externo do aparelho.	-Entrar em contato com a assistência técnica do grupo BOTINI
Aparelho não consegue moer a carne.	Faca cruzeta montada incorretamente.	-Retirar a porca da boca e certificar-se de que a parte arredondada da faca esteja voltada para o caracol.
	Faltando acessórios.	-Verificar a existência dos componentes internos (caracol, arruela de celeron disco para moer e faca cruzeta).
	Faca cruzeta ou discos de moer sem corte	-Faça a substituição das peças.
	Pedaço de carne muito grande	-Corte a carne em tiras de 2cmx2cmx60cm
Aparelho não consegue moer café.	Aperto excessivo na regulagem dos discos de moagem.	-Alivie os discos de moagem através do manipulo de regulagem.
	Café com alta umidade	-Proceder com a limpeza dos discos de moagem e condicionar os grãos durante 24 horas a uma temperatura de 30 °C e uma humidade relativa de 60%.
	Discos de moagem gastos	-Faça a substituição dos discos de moagem.
Ruído excessivo	Porca da boca apertada excessivamente gerando atrito excessivo entre o disco para moer e a faca cruzeta	-Remover e inserir novamente a porca da boca girando até o seu curso final (sem forçar).
Aparelho com cheiro de queimado	Sobrecarga no motor	-Verifique se os pedaços de carne estão muito grande. -Verifique se o aperto dos discos de moagem não está excessivo.

12

Termo de Garantia

O produto **BOTINI** B5509, tem garantia pelo período de 6 meses, a contar pela data de compra comprovada pela nota fiscal, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis ao equipamento.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelo grupo **BOTINI.**

Estando dentro do prazo de garantia o equipamento será reparado ou substituído pelo grupo **BOTINI.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos posto de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mauacondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **BOTINI**.
- For instalado em rede elétrica impróprias.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do equipamento.

Dados do cliente

Nome:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	
Dados do produto	N° da nota fiscal:
Modelo / Produto:	N° de Serie:
Vendedor:	Data da compra:
Cidade/Estado:	

Receitas

BOLINHO DE CARNE

INGREDIENTES

1 pão francês, amanhecido ou 2 fatias de pão de fôrma

½ xícara (chá) de leite

500 g de carne moída (moa com o moedor de carne elétrico BOTINI)

2 colheres (chá) de sal

2 ovos

1 cebola ralada

1 pitada de pimenta-do-reino

3 dentes de alho bem picados

Farinha de rosca

MODO DE PREPARO

Descascar o pãozinho, cortar em cubos pequenos e deixar de molho no leite. Numa tigela, colocar a carne moída, juntar o sal, o ovo, a cebola, o alho e a pimenta-do-reino. Retirar o excesso de leite do pãozinho e juntar à mistura de carne moída. Misturar até obter uma massa homogênea. Fazer as bolinhas, passar na farinha de rosca e fritar.

LINGÜICA DE PORCO

INGREDIENTES

2 kg de carne de porco,

1 kg de toucinho de porco

Sal a gosto

5 dentes de alho amassados

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 colher (chá) de molho de pimenta

Tripas secas de porco

2 colheres (sopa) de vinagre

2 litros de água

MODO DE PREPARO

Coloque a água e o vinagre em uma tigela e deixe as tripas de molho por 30 minutos. Retire e lave-as em água corrente, por dentro e por fora, colocando a abertura da tripa no bico de uma torneira. Pendure e deixe escorrer. Moa a carne e o toucinho com o moedor de carne elétrico BOTINI e em seguida tempere com sal, pimenta, alho e cheiro-verde, misturando bem. Deixe repousar por 06 horas, mexendo de vez em quando para ficar bem temperada. Encha as tripas com a mistura de carne e toucinho com seu moedor de carne elétrico e faça alguns furinhos para soltar líquido e ar. Pendure em local longe de moscas por duas ou três horas

QUIBE CRU

INGREDIENTES

1 kg de patinho (cortado em cubos)

1 xícara (chá) de trigo para quibe

1 ramo de folhas de hortelã picado

1 colher (sopa) de cebola picada

1 pimenta vermelha picada

1 raminho de folhas de manjerição picados

1 colher (chá) de cominho moído

1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída

½ copo de água gelada

Sal a gosto

Óleo de oliva para regar

MODO DE PREPARO

Passar a carne duas vezes pelo Moedor de Carne Elétrico BOTINI. Na segunda vez, moer a hortelă, a cebola, a pimenta vermelha e o manjericão. Reservar. Lavar o trigo, escorrer bem e deixar descansar por aproximadamente 15 minutos. A seguir, juntar a carne moída (aos poucos), o trigo, o cominho moído, a pimenta do reino e o sal. Amassar bem com as mãos e umedecer com água gelada, até obter uma mistura homogênea. Depois, passar essa mistura para uma travessa e Regar com óleo de oliva.